



Figyelem!

A garancia megőrzése érdekében, kérjük a felsőrész cseréjét bízva szakemberrel!

A felsőrész cseréjének menete:

A felsőrész hosszútávú működésének biztosításához, kérjük a lenti lépések pontos betartását!

1. A szerelés megkezdése előtt a sarokszelepet el kell zárni.
2. A felsőrész cseréjéhez először a fogantyút kell leszerelni, majd a felsőrészt 17-es csavarkulcs segítségével sérülésmentesen el kell távolítani a csaptelep házból.
3. A felsőrész helyét meg kell tisztítani. Csak tiszta és száraz menetben szabad rögzíteni a felsőrészt!
4. Beszerelés előtt a felsőrész menetén minimális (egy csepp) menetrögzítő ragasztót kell alkalmazni. A ragasztáshoz ivóvíz tanúsítással rendelkező ragasztót kell használni.
(*Gyári előírt: Loctite 403*)
5. A ragasztóval bekent felsőrészt nyomatékkulcs segítségével 8 ± 1 Nm-rel kell meghúzni.
6. A felsőrész peremén található esetleges többlet ragasztót a fogantyú felszerelése előtt el kell távolítani.
7. A ragasztón előírt száradási időt meg kell várni a csaptelep használata előtt.

HI508P_ED-00

Gyártó/Forgalmozó: STROHM MOFÉM Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

www.mofem.hu